

Ako používať priehľadnú fóliu s kopírákom v termokopírke

Čo budeš potrebovať:

- Priehľadná fólia určená do termokopírky (napr. Spirit alebo iná značka)
- Prenosový kopírovací papier (thermal transfer paper)
- Termokopírka
- Motív vytlačený na klasickej tlačiarňi (laserovej) na biely papier

Postup krok za krokom:

1. **Priprav si motív**
Vytlač alebo nakresli motív na obyčajný biely papier. Mal by byť tmavý a kontrastný – najlepšie čiernobiely.
2. **Vlož kopírák do fólie**
Otvor fóliu ako "obálku" a **vložený kopírovací papier otoč tak, aby fialová (alebo čierna) vrstva smerovala na vnútornú stranu fólie.**

Tip: Uisti sa, že vonkajšia strana fólie je čistá – tam sa prenesie motív!

3. **Vlož motív medzi fóliu a kopírák**
Motív umiestni medzi priehľadnú fóliu a kopírovací papier – tak, aby farbiaca vrstva bola pod motívom.
4. **Zarovnaj všetko presne**
Horné okraje fólie, kopíráku a motívu musia byť zarovnané. Vyhneš sa tak posunu počas kopírovania.
5. **Vlož všetko do termokopírky**
Vlož ako klasický prenosový papier – **priehľadnou fóliou nadol**, teda ako by si chcel tlačiť na jej vonkajšiu stranu.
6. **Spusti kopírovanie**
Zapni termokopírku a spusti kopírovanie. Po dokončení opatrne vyber fóliu – motív bude prenesený na jej povrch.

Tipy:

- Nevkladaj zložité alebo veľmi detailné motívy – môžu sa rozmazať.
- Niektoré fólie sa dajú **použiť opakovane**, závisí od typu.

- Ak je výstup rozmazaný, skontroluj teplotu a kvalitu papiera.

♥ **Perfektné riešenie** na prenos motívu na lesklé, silikónové povrchy, syntetickú kožu alebo tam, kde klasický prenos nefunguje.