

Manuál k ink shakeru Biotek

Dovozca do EÚ: Biotek Italy

Úvod

Ink shaker je zariadenie určené na miešanie pigmentov, aby sa dosiahla homogénna konzistencia pred použitím. Tento manuál vám poskytne podrobné informácie o správnom používaní ink shakeru.

Špecifikácie zariadenia

- Typ zariadenia: Ink shaker
- Napájanie: 4x batérie LR20
- Rozmery: 25 cm x 15 cm x 10 cm
- Hmotnosť: 200 g (bez batérií)

Inštalácia batérií

Krok 1: Otvorenie krytu batérií

Otočte zariadenie hore dnom a nájdite kryt na spodnej strane. Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutky a opatrne zložte kryt.

Krok 2: Vloženie batérií

Vložte batérie LR20 do držiakov v zariadení. Skontrolujte správne osadenie podľa označení polarít (+/-).

Krok 3: Zatvorenie krytu batérií

Nasadte kryt späť a pevne dotiahnite skrutky.

Prevádzka zariadenia

Krok 1: Zapnutie zariadenia

Stlačte tlačidlo ON/OFF na prednej strane. Zariadenie začne okamžite miešať.

Krok 2: Vypnutie zariadenia

Po dokončení miešania stlačte opäť tlačidlo ON/OFF na vypnutie.

Údržba a bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie udržiavajte čisté a suché.

- Pravidelne kontrolujte batérie a pri slabom stave ich vymeňte.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.

Záver

Ink shaker je praktický nástroj na miešanie farieb s rovnomerným výsledkom.
Dodržiavaním tohto manuálu predĺžite jeho životnosť a zaistíte bezpečnú prevádzku.